



### Profil

- Paramètres programmables
- Mode de commutation entre mesure angulaire et mesure linéaire
- Avec câble de connexion USB



### Commande

- Clé de commande

ProTool DE